

Bruksanvisning

Svenska

Digital Vinkelmätare / Vattenpass

Vinkelmätaren skall hållas lodrät.

Vinkelmätaren är själkalibrerande och startar alltid i absolut värde. ABS visas på displayen.

Tryck ZERO för att 0-ställa värdet. ABS försvinner från displayen.

Tryck ON/OFF för att återgå till absolutvärde.

Automatisk avstängning efter 3 minuter. Manuell avstängning tryck ON/OFF i 3 sekunder.

Mätområde	90 – 0 - 90°
Avläsning	0,1°
Noggrannhet	± 0,3°
Damm/Vattentät	IP 54
Batteri	1 st1,5 V, typ AAA

Manual

English

Digital Bevel Box / Level

The bevel box should be in vertical position.

The bevel box is adaptive into absolute value. ABS is displayed.

Press ZERO to 0-set in any position. ABS disappear.

Press ON/OFF to return to absolute value.

Automatic off after 3 minutes. Manuel off push ON/OFF for 3 seconds.

Range	90 – 0 - 90°
Min reading	0,1°
Accuracy	± 0,3°
Dust / Water proof	IP 54
Battery	1 pc1,5 V, type AAA