

Enstensverktyg

Monteringsanvisning

Enstensverktyg ska monteras med 5° - 15° vinkel mot slipskivans centrumlinje. Verktuget ska vara riktat i skivans rotationsriktning. Kontaktpunkten ska vara strax under skivans centrumlinje.

Användningsråd

- Använd alltid kylning när så är möjligt
- Normal inmatning är 0,02 mm
- Normal förbimatning är 0.05-0.5 mm/slipskivevarv
- Vrid verktuget 90° regelbundet för att bibehålla den skarpa spetsen.

Enstenverktyg typ SP - D har en diamant med en spets (ej omsättningsbar) och är det traditionella verktuget för skärpning.

