

Modeller: PM

Daglig användning:

Uppstart och vägning utan tara:

1. Placera vågen på stabilt underlag och i ”våg”.
2. Starta vågen via ”ON/OFF”.
3. Är det information i viktdisplayen tryck ”ZERO”.
4. Finns det fortfarande information i vikt displayen tryck ”TARE”.
5. Påbörja vägning.

Vägning med tara:

6. Placera behållare på vågplattan och tryck ”TARE”.
7. Påbörja vägning.

Ackumulering:

8. När önskat vikt är uppnådd tryck på ”M+”.
9. Gör en ny vägning och tryck på ”M+”.
10. När önskade vägningar är avslutade tryck på ”MR”.
Först visas antal vägningar sedan visas summerad vikt.
11. Tryck ”MC” (två knappar) för att radera minnet.

”Hold” funktion :

12. När stabil vikt är uppnådd tryck på ”HOLD” och värdet låses.
13. Tryck ”HOLD” igen och vågen går tillbaka till normalt läge.

Avstänging av batteri-spar funktionen:

14. Håll ”TARE” intryckt samtidigt som vågen slås på.
F2 visas i displayen.
15. Tryck på ”TARE” tills det står F4 i displayen.
16. Tryck på ”MODE” en gång.
4_oFF visas i displayen.
17. Tryck på ”MODE” en gång till.
0_oFF visas i displayen.
(0_oFF = Kontinuerlig drift)
18. Spara genom att trycka på ”TARE”.
19. Avslut genom att trycka på ”ZERO” för att återgå till normal vägning.

PL.13/9 2000