

MANUAL FÖR MEKANISK BORDSVÅG ”KC-02/-03/-04”

- Packa upp vågen och ta bort allt emballage, placera den på ett stabilt underlag som med god marginal klarar den aktuella belastningen (Vågens kapacitet + vågens egenvikt).
- Ta bort transportsäkringsfjädern som finns under belastningsplattan.
- Kontrollera att belastningsplattans fästskruvar är väl åtdragna.
- Tryck på belastningsplattan några gånger.
- Om viktvisaren inte visar ”0”, justera med den räfflade nollställningsanordningen (finns under belastningsplattan).

OBSERVERA !

- Vägningsojektet får inte vara så stort att det finns risk för att det faller av vågplattan och ger användaren skada.
- Vägningsojektets tyngdpunkt skall alltid med god marginal vara innanför belastningsplattans mått.

PL.2001-10-10